


















BlueLine-Zubehör

Damit die Komponenten im modularen BlueLine-System wie gewünscht zusammenarbeiten können, sind verschiedene Helfer notwendig, die im Hintergrund die Fäden - oder in unserem Fall die Kabel - ziehen.

Typennummer	Bezeichnung	Steckerseite A	Steckerseite B
1238Ax	Ethernet-Verbindungskabel gekreuzt (rot) Biegeradius: 35 mm	RJ-45 	RJ-45 
1280Ax	BlueLine-Hybridbus-Verbindungskabel zum Anschluss aller BlueLine-Geräte Biegeradius: 30 mm	M12 neg. 8-pol 	M12 pos. 8-pol 
1281Ax	Ethernet-Adapterkabel zum Anschluss von FILLCONTROL Measure Biegeradius: 30 mm	M12 neg. 8-pol 	M12 pos. 8-pol / RJ45 
1282A	Schaltschrank-Durchführung für BlueLine-Hybridbuskabel Typ 1280Ax Schraubmontage mit M16-Gewinde	M12 neg. 8-pol 	M12 pos. 8-pol
1282Ax	Einbauset bestehend aus: - Schaltschrank-Durchführung Typ 1282A - BlueLine-Hybridbuskabel Typ 1280Ax Biegeradius: 30 mm		
1283Ax	BlueLine-Hybridbus-Verbindungskabel mit Winkelstecker zum Anschluss aller BlueLine-Geräte Biegeradius: 30 mm	M12 pos. 8-pol 	Winkelstecker M12 neg. 8-pol 
1284Ax	Anschlusskabel für Speisung BlueLine Core Typ 8280C direkt an der Maschine Schleppkettentauglich, Biegeradius: 30 mm	M12 neg. 8-pol 	Offene Kabelenden 
1290Ax	Verbindungskabel für: - I/O Master in externer Box Typ 8980C-E - Engel-Spritzgiessmaschine Biegeradius: 50 mm	Rundstecker neg. 32-pol 	Harting pos. 24-pol 
1291Ax	Verbindungskabel für: - I/O Master in externer Box Typ 8980C-E - Arburg-Spritzgiessmaschine Biegeradius: 25 mm	Rundstecker neg. 32-pol 	D-Sub pos. 15-pol 
1292Ax	Verbindungskabel für: - I/O Expander in externer Box Typ 8981A-E - Engel-Spritzgiessmaschine Biegeradius: 45 mm	Rundstecker neg. 19-pol 	Harting pos. 24-pol 

Typennummer	Bezeichnung	Steckerseite A	Steckerseite B
1293Ax	Verbindungskabel für: - I/O Expander in externer Box Typ 8981A-E - Arburg-Spritzgiessmaschine Biegeradius: 25 mm	Rundstecker neg. 19-pol. 	D-Sub pos. 15-pol. 
1294Ax-openwire	Verbindungskabel mit offenem Kabelende für: - QM-Datenerfassungseinheit Typ 8081A-QM	Rundstecker M16 neg. 12-pol. 	offene Kabelenden 
1294Ax-Arbg-1	Verbindungskabel für: - QM-Datenerfassungseinheit Typ 8081A-QM - Arburg-Spritzgiessmaschine	Rundstecker M16 neg. 12-pol. 	D-Sub pos. 15-pol. 
1294Ax-Engel-1	Verbindungskabel für: - QM-Datenerfassungseinheit Typ 8081A-QM - Engel-Spritzgiessmaschine	Rundstecker M16 neg. 12-pol. 	Harting pos. 24-pol. 
1294Ax-Varan-1	Verbindungskabel für: - QM-Datenerfassungseinheit Typ 8081A-QM - BlueLine-Netzteil Typ 9016A	Rundstecker M16 neg. 12-pol. 	Rundstecker M12 pos. 8-pol. 
1314A	Beschriftungsset für BlueLine-Systeme Diverse Schilder und Etiketten für eine system-bezogene Beschriftung der Sensorkanäle, BlueLine-Komponenten und Kabel		
9005B	Netzteil für den Einbau im Schaltschrank		
9015A	Induktivgeber für BlueLine-Komponenten zum einfachen Starten und Messen Biegeradius: 7 mm	Näherungsschalter 	M12 pos. 8-pol. 
9016A	Netzteil für Speisung von: - BlueLine-Verstärker Typ 5080A - BlueLine Core Typ 8280C Biegeradius: 7 mm	M12 neg. 8-pol. 	Stromstecker 
9080A	Hutschinenset zur Montage von BlueLine-Komponenten		